

Questo prodotto è costruito con materiali di qualità ed è conforme a tutte le specifiche in materia di sicurezza in vigore in Italia

# PRO - LIGHT

## Manuale di installazione

**Codice Prodotto A3041**

Revisione 2.1 del 27/12/2016

### Dati tecnici

Codice	Tensione	Corrente MAX	Uscite	Carico Massimo	Controllo	Gestione Colori	Dimmer
A3041	12Vdc 24Vdc	6A x 3Ch 18A MAX	3 (6A cadauna)	216W (12V) 432W (24V)	Telecomando RF 433,92MHz	18 Modalità di cambio 256 Livelli di grigio	PWM



### ATTENZIONE

**PRIMA DI ALIMENTARE E METTERE IN FUNZIONE L'APPARATO,  
LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE MANUALE.**



#### Norme Generali di sicurezza

- Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico
- Utilizzare questo prodotto all'interno, in un luogo fresco ed asciutto
- Utilizzare il prodotto in ambiente ben areato in modo che il dissipatore riceva una quantità di aria sufficiente al buon funzionamento del LED
- Non installare l'apparato in ambienti senza ricircolo d'aria, tanto meno in spazi ristretti tipo teche o vetrine chiuse, a meno che non esista un modello apposito e sia indicato nelle caratteristiche tecniche
- Dove l'alimentatore non è parte integrante del faretto, posizionare lo stesso in luogo asciutto e lontano da fonti di calore
- Per evitare il rischio di scottature e/o scosse elettriche, non toccare il prodotto quando è alimentato
- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale qualificato
- L'alimentazione del prodotto è indicata nell'etichetta apposta sulla confezione, o all'interno della confezione o sul prodotto, quindi controllare sempre prima di dare tensione

#### Guida all'installazione

##### Manuale d'uso

- Posizionare il ricevitore in RF in una posizione che non superi i 20mt in campo aperto rispetto all'area di utilizzo del telecomando
- Collegare un alimentatore a tensione costante sui morsetti V+ e V- (Fig. 1)
- L'alimentatore dovrà essere di adeguata potenza in funzione della striscia LED RGB utilizzata.
- Collegare la striscia LED RGB ai morsetti: V+ (comune positivo) / R-CH1 (rosso) / G-CH2 (verde) / B-CH3 (blu) (Fig. 1)
- **PRIMA DI ALIMENTARE FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE CONTENUTE NELLA CONFEZIONE DELLA STRISCIA LED**
- Verificare la corretta installazione della striscia LED, i collegamenti elettrici dell'alimentatore e del Controller
- Inserire le batterie (n°03 AAA 1,5V) nel telecomando (Fig. 2) ponendo particolare attenzione alla corretta polarità (Fig. 2)
- Se la spia del telecomando lampeggia in modo continuo, senza alcuna pressione dei tasti, sostituire le batterie
- Alimentare e verificare il corretto funzionamento



1

Immagini a puro titolo esemplificativo



2

