

Famiglia prodotto **U6540**

Articolo	Gradi K	Potenza W	Flusso	Emissione	Grado IP	CRI	Tensione ingresso
U6540NW	4000K	40	4400	120	IP40	90	220-240Vac / 50-60Hz


Ulteriori
informazioni



Prima di mettere in funzione l'apparato, leggere attentamente quanto riportato nel presente manuale

Norme generali di sicurezza

- Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico;
- Utilizzare questo prodotto all'interno, in un luogo fresco ed asciutto;
- Utilizzare il prodotto in ambiente ben areato e con ricircolo d'aria;
- Posizionare l'alimentatore in luogo asciutto e lontano da fonti di calore;
- Non toccare il prodotto quando è alimentato;
- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale qualificato;
- Eseguire l'installazione indossando guanti ed occhiali protettivi a norma di legge;
- Controllare sempre il tipo di alimentazione richiesto dal prodotto prima di dare tensione;
- L'inosservanza delle norme di installazione comporterà il decadimento di qualsiasi tipo di garanzia.



Guida all'installazione

Installazione a contro soffitto

1. Prima di eseguire l'installazione verificare che nel contro soffitto vi sia adeguata circolazione di aria.
2. Rimuovere, se presente, il pannello del contro soffitto.
3. Inserire e posizionare delicatamente il pannello led a sostituzione del pannello del contro soffitto rimosso.
4. Posizionare l'alimentatore sopra il pannello Led e collegarlo alla linea di alimentazione.
5. Riattivare l'alimentazione ed effettuare la prova di regolare funzionamento.

Installazione a sospensione (con accessorio opzionale)

1. Rimuovere le quattro viti laterali e montare gli accessori aggiuntivi.
2. Prendere la misura dell'interasse e riportarla sul soffitto.
3. Forare il soffitto con punta adeguata ed inserire i tasselli, quindi avvitare gli accessori al soffitto.
4. Passare il cavo di acciaio in dotazione nell'accessorio filettato.
5. Calcolare la lunghezza necessaria del cavo di acciaio e al bloccaggio dello stesso.
6. Collegare il cavo di acciaio ai supporti montati sul pannello led.
7. Posizionare l'alimentatore sopra il pannello led e collegarlo alla linea di alimentazione.
8. Riattivare l'alimentazione ed effettuare la prova di regolare funzionamento.

