

Famiglia prodotto **U1815**

| Articolo | Gradi K | Potenza W | Flusso | Emissione | Grado IP | CRI | Tensione ingresso |
|----------------|---------|-----------|--------|-----------|----------|-----|----------------------|
| U1815NW | 4000K | 45 | 4500 | 110 | IP65 | 80 | 220-240Vac / 50-60Hz |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ulteriori informazioni



Prima di mettere in funzione l'apparato, leggere attentamente quanto riportato nel presente manuale

Norme generali di sicurezza

- Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico;
- Utilizzare questo prodotto all'interno o all'esterno, rispettando il grado di protezione IP;
- Utilizzare il prodotto in ambiente ben areato e con ricircolo d'aria, in modo che il dissipatore riceva una quantità di aria sufficiente al suo buon funzionamento;
- Non toccare il prodotto quando è alimentato;
- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale qualificato;
- Eseguire l'installazione indossando guanti ed occhiali protettivi a norma di legge;
- Controllare sempre il tipo di alimentazione richiesto dal prodotto prima di dare tensione;
- L'inosservanza delle norme di installazione comporterà il decadimento di qualsiasi tipo di garanzia.

Guida all'installazione

Installazione a soffitto o a parete

1. Verificare che la linea di alimentazione sia stata preventivamente distaccata dal quadro generale.
2. Installare utilizzando i due supporti in dotazione.
3. Fissare al soffitto i supporti in dotazione mediante delle viti.
4. Agganciare la plafoniera ai supporti appena montati premendo con la stessa sui supporti, fino a che non si udirà uno scatto.
5. Controllare che la plafoniera sia ben ferma nella sua sede.
6. Collegare il cavo della plafoniera all'alimentazione.
7. Alimentare e verificare il regolare funzionamento.

