

Famiglia prodotto **B3200**

Articolo	Gradi K	Potenza W	Flusso	Emissione	Grado IP	CRI	Alimentazione
B3200NW	4000K	200	22000	60	IP65	80	220-240Vac / 50-60Hz

Ulteriori informazioni



Prima di mettere in funzione l'apparato, leggere attentamente quanto riportato nel presente manuale

Norme generali di sicurezza

- Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico;
- Utilizzare questo prodotto all'interno o all'esterno, rispettando il grado di protezione IP;
- Utilizzare il prodotto in ambiente ben areato e con ricircolo d'aria, in modo che il dissipatore riceva una quantità di aria sufficiente al suo buon funzionamento;
- Non toccare il prodotto quando è alimentato;
- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale qualificato;
- Eseguire l'installazione indossando guanti ed occhiali protettivi a norma di legge;
- Controllare sempre il tipo di alimentazione richiesto dal prodotto prima di dare tensione;
- L'inosservanza delle norme di installazione comporterà il decadimento di qualsiasi tipo di garanzia.

Guida all'installazione

Installazione a parete o a terra

1. Verificare che la linea di alimentazione sia stata preventivamente distaccata dal quadro generale.
2. Smontare la staffa del corpo illuminante tramite i due bulloni posti sui lati.
3. Preparare due o più fori per l'inserimento di tasselli di adeguato diametro e tenuta.
4. Fissare la staffa e verificarne la solidità.
5. Montare il faro sulla staffa utilizzando i due bulloni.
6. Regolare l'orientamento del corpo illuminante in base alle proprie esigenze, quindi serrarlo in posizione.
7. Eseguire i collegamenti elettrici richiesti per alimentare il prodotto.
8. Alimentare e verificare regolare funzionamento.

