


Famiglia prodotto I2901

Articolo	Gradi K	Potenza W	Flusso	Emissione	Grado IP	CRI	Alimentazione
I2901WW	3000K	22	1980	60	IP54	90	220-240Vac / 50-60Hz
I2901NW	4000K	22	2200	60	IP54	90	220-240Vac / 50-60Hz

Ulteriori informazioni



Prima di mettere in funzione l'apparato, leggere attentamente quanto riportato nel presente manuale

Norme generali di sicurezza


- Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico;
- Utilizzare questo prodotto all'interno, in un luogo fresco ed asciutto;
- Utilizzare il prodotto in ambiente ben areato e con ricircolo d'aria;
- Posizionare l'alimentatore in luogo asciutto e lontano da fonti di calore;
- Non toccare il prodotto quando è alimentato;
- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale qualificato;
- Eseguire l'installazione indossando guanti ed occhiali protettivi a norma di legge;
- Controllare sempre il tipo di alimentazione richiesto dal prodotto prima di dare tensione;
- L'inosservanza delle norme di installazione comporterà il decadimento di qualsiasi tipo di garanzia.

Guida all'installazione

Installazione a contro soffitto

1. Prima di eseguire l'installazione verificare che nel contro soffitto vi sia adeguata circolazione di aria.
2. Verificare la misura del foro di installazione richiesto dall'apparecchio mediante strumento di misurazione o cercandolo all'interno del disegno tecnico riportato all'interno di questo manuale.
3. Indossare gli occhiali di protezione.
4. Preparare consono utensile necessario per la foratura del contro soffitto.
5. Verificare che l'area soprastante la zona da perforare sia sgombera da oggetti, impianti o cavi, poi procedere con la perforazione.
6. Avvicinare l'apparecchio al foro ed eseguire i collegamenti elettrici.
7. Comprimerne in apertura le molle di bloccaggio integrate nell'apparecchio ed introdurlo nel foro realizzato, prestando attenzione a far tornare le molle nuovamente nella posizione di chiusura. Se le molle non sono presenti inserire direttamente l'articolo all'interno del foro e premere finché i ganci di bloccaggio non scattano.
8. Verificare la tenuta dell'apparecchio e procedere con l'alimentazione a tensione appropriata.

I2901



Misura foro inc. mm. diametro 80

